



## بسمه تعالی

به شرکت محترم

موضوع: دستورالعمل اجرایی اعمال پوشش محافظ خوردگی بر روی سازه ها و دستگاه ها

بر اساس این دستورالعمل مراحل و موارد لازم جهت اعمال پوشش محافظ بر روی سازه یا دستگاه یادآور می گردد

1. اجرای مرحله آماده سازی سطح (به وسیله سندبلاست، سنباده، شات بلاست یا هر روش دیگری که توسط مجری لازم و ملزم بر بهبود کیفیت سطح می شود)
2. اجرای پرایمر زینک ریچ 80 درصد به ضخامت  $70\mu - 60$
3. اجرای لایه میانی MIO (HiB) با درصد جامد بالا به ضخامت  $100\mu$
4. اجرای لایه رویه پلی یورتان به ضخامت  $60\mu - 50$

لازم به ذکر است در صورتی که سازه یا دستگاه داخل سالن و به دور از نور آفتاب باشد، بهتر است لایه آخر به جای پلی یورتان، اپوکسی اجرا گردد.

با تقدیم احترام  
سلطانی

